

PL Instrukcja montażu brodzików akrylowych płytowych

GB Assembly instruction of acrylic shallow shower-trays

DE Montageanleitung von flachen Acrylduschwannen

FR Instruction de montage de receveurs de douche en acrylique peu profonds

CZ Návod na instalaci mělkých akrylátových sprchových vaniček

SK Návod na montáž plynkých akrylátových vaničiek

HU Az akrilból készült lapos zuhanytálca összeszerelési útmutatója

RU Инструкция по установке мелких акриловых поддонов

Opcje montażu

Assembly options

Montagevarianten

Options de montage

Montážní opce

Možnosti montáže

Szerelési változatok

Варианты монтажа

! OPTION




VER. 1

! OPTION

VER. 2

! OPTION

VER. 3



Montaż w posadzce

Flush assembly in the floor

Montage im Fußboden

Montage encastré

Montaż w podlaze (zapuštěný)

Montaż zapustením do podlahy

Zuhanytálca szerelése padlóra

Установка вровень с полом

Montaż na posadzce

Assembly on the floor

Montage auf dem Fußboden

Montage sur le carrelage

Montaż na podlaze

Montaż na podłahu

Zuhanytálca beépítése padlóba süllyesztre

Установка на полу

Montaż na nośniku styropianowym

Assembly on styrofoam support

Montage auf einem Träger aus Styropor

Montage sur un support en polystyrène expansé

Montaż na polystyrenovém nosiči

Montaż na polystyrenovom nosiči

Zuhanytálca szerelése polisztirol tartón

Установка на пенополистироловом носителе

Montaż przebiega analogicznie dla wszystkich serii brodzików zintegrowanych płytach.

Assembly is performed by analogy for all series of integrated shallow shower-trays.

Die Montage wird analogisch für alle Serien von flachen, integrierten Duschwannen durchgeführt.


Le montage est effectué de la même façon pour toutes les séries de receveurs de douche peu profonds intégrés.

Instalace probíhá analogickým způsobem pro všechny série vaniček mělkých, integrovaných.

Montaż prebieha analogicky pre všetky rady integrovaných płytach vaničiek.

Az összeszerelés az összes integrált lapos zuhanytálca esetében azonos módon történik.

Установка одинакова для всех серий интегрированных мелких поддонов.



UWAGA! Powierzchnia montażowa powinna być czysta, równa, stabilna bez widocznych spękań.
PL Całą łazienkę, a w szczególności miejsce montażu brodzika i kabiny oraz wybranie pod układ odpływowy należy odpowiednio uszczelić np. przy użyciu folii uszczelniającej w płynie. Zapobiegnie to załaniu niższej kondygnacji w przypadku zlewu montażu płytek lub awarii syfonu.

NOTE! Assembly area should be clean, even, and stable, without visible chaps. One should appropriately seal the entire bathroom, in particular the place of assembly of shower-tray and cabin and cavity for drain arrangement e.g. using liquid sealing foil. It will prevent flooding lower storey in case of bad assembly of drain pipes or drain trap failure.
GB

ACHTUNG! Die Montageoberfläche hat sauber, flach, stabil, ohne sichtbare Rissen zu sein. Es ist das ganze Badezimmer und insbesondere der Einbauort von der Duschwanne und der Kabine, sowie der Abflusspunkt richtig z.B. mit einer flüssigen Dichtfolie abzudichten. Es verhindert die Flutung der niedrigeren Stockwerke mit Wasser im Falle einer unkorrekten Montage von Fliesen oder eines Siphonausfalls.
DE


ATTENTION! La surface de montage doit être propre, homogène, stable, sans fissures apparentes. Toute la salle de bain, notamment l'endroit où le receveur de douche et la cabine seront posés ainsi que le logement pour le système d'évacuation d'eau doivent être étanches. Pour cela utiliser p.ex. un film d'étanchéité liquide. Cela permettra d'éviter la pénétration de l'eau dans le plafond en cas de mauvaise pose du carrelage et en cas de panne du siphon.
FR

POZOR! Montážní povrch musí být čistý, rovný, stabilní a bez viditelných prasklin. Celou koupelnu je nutné rádně utěsnit třeba použitím tekuté fólie. Obzvlášt důležité je těsnění místa určeného pro montáž sprchové vaničky, sprchového koutu a odtoku. Tím způsobem předejdete zaplavení nižších patr v případě nesprávné instalace dlažby nebo poruchy sifonu.
CZ

UPOZORNENIE! Montážna plocha musí byť čistá, rovná a stabilná bez viditeľných trhliň. Celá kúpeľňa, zvlášť miesto pre montáž sprchovej vaničky a kabíny a miesto pre odtokový systém, musia byť správne utesnené, napr. použitím tekutej tesniacej fólie. Tým sa zabráni vytopeniu nižších poschodí, v prípade nesprávnej montáže obkladu alebo pri havárii sifónu.
SK

FIGYELEM! A szelélesi felület tiszta, egyenletes, stabil, repedések nélküli legyen. Az egész fürdőszobát, különösképpen a zuhanytálca és zuhanyfülkébe beépítési hely valamint a vízelvezetési rendszerről a megfelelő módon szigetelni kell, pl. folyékony vízszigetelő fólia használatával. Ezzel megelőzhető az alsóból szintek eláztatása a csempé rozs szigetelése vagy a sifon meghibásodása esetén.
HU

Внимание! Монтажная поверхность должна быть чистой, гладкой, стабильной без видимых трещин. Вся ванная комната, особенно место монтажа душевого поддона и кабины и место для сливной системы должны быть уплотнены при помощи жидкой пленки. Это позволит предотвратить затопление нижнего этажа в случае неправильной укладки плитки или аварии сифона.
RU



UWAGI! Montaż brodzika pod płytki (wsunięcie w ścianę) zmniejsza jego wymiar, dlatego przed wyborem sposobu montażu zalecane jest przymierzenie kabiny do brodzika. Jeśli w tej opcji brodzik okaże się zbyt mały należy zrezygnować z jego montażu pod płytki.
PL

WARNING! Assembly of shower-tray under wall tiles (sliding it into the wall) will decrease shower-tray dimension, so before choosing assembly method it is recommended to compare cabin to shower-tray. If in this option shower-tray will be too small one should resign from it installation under wall tiles.
GB

ACHTUNG! Die Montage der Duschwanne unter Fliesen (beim Einschub in die Wand) verkleinert seine Größe, deshalb ist es zu empfehlen, vor der Wahl der Montageweise die Kabine an den Becken anzupassen. Falls bei solcher Anordnung die Duschwanne zu klein sein scheint, ist es auf ihre Montage unter Fliesen zu verzichten.
DE

ATTENTION ! Le montage du receveur de douche encastré (rentré dans le mur) fait diminuer ses dimensions. Par conséquent il est conseillé de vérifier si la taille de la cabine correspond à la taille du receveur de douche. Si le receveur de douche s'avère trop petit il faut renoncer au montage dans la version encastrée.
FR

POZOR! Instalace sprchové vaničky s jejím zasunutím do stěny (instalace „pod obkladem“) způsobí změnu rozměru vaničky, totéž před zvolením způsobu instalace vyzkoušejte si, jestli rozměr vaničky bude se hodit k rozměru Vašeho sprchového koutu.
CZ

UPOZORNENIE! Montáž vaničky pod dlaždice (zapustenie do steny) zmenšuje jej rozmyre, preto pred vol'bu spôsobu montáže sa odporúca primať kabínu k sprchovej vaničke. Ak sa pri tejto možnosti ukáže, že sprchová vanička je príliš malá, mali by sme sa vziať jej montáže pod dlaždice.
SK

FIGYELEM! A zuhantytálca csempébe történő beépítése (falba sülyesztése) a méretét csökkenti, ezért az összeszelélesi módjának a kiválasztása előtt javasoljuk a zuhanyfülkét a zuhantytálcahoz illeszteni. Ha ennél a szelélesi változatnál a zuhantytálca a fülkéhez képest túl kicsi lesz, a csempébe való beépítéséről le kell mondani.
HU

ВНИМАНИЕ! Монтаж поддона под плитку (всасывание в стену) уменьшает его размер, поэтому перед тем как выбрать способ установки, рекомендуется примерить душевую кабину к поддону. Если в этом варианте поддон будет слишком мал, следует отказаться от его установки под плитку.
RU



PL Wylewka samopoziomująca

GE Self-Hlevelling screed

DE Selbstnivellierender Estrich

FR Mortier auto-nivelant

CZ Samonivelací hmota (na podlahu)

SK Samonivelací poter

HU Öntérülő, kiegynítő habarcs

RU Самовыравнивающаяся стяжка

PL Zaprawa klejowa

GB Adhesive mortar

DE Klebermörtel

FR Colle

CZ Lepicí malta

SK Lepiacia malta

HU Ragasztóhabarcs

RU Клеевой раствор

PL Taśma akustyczna

GB Acoustic insulating tape

DE Schalldämmendes Band

FR Bande d'isolation sonore

CZ Akustická páska

SK Akustická páska

HU Hangcsillapító szalag

RU Акустическая лента

PL Silikon sanitarny

GB Sanitary silicone

DE Sanitäres Silikon

FR Silicone sanitaire

CZ Sanitární silikon

SK Sanitárny silikon

HU Szaniter szilikon

RU Санитарный силикон

PL Folia ochronna

GB Protective foil

DE Schutzfolie

FR Bâche de protection

CZ Ochranná folie

SK Ochranná folia

HU Védőfólia

RU Защитная пленка

Przedstawiona instrukcja montażu dotyczy wszystkich kształtów i rozmiarów brodzików.

Presented assembly instruction concerns all shapes and dimensions of shower-trays.

Die dargestellte Montageanleitung betrifft alle Formen und Größen von Duschwannen.

L'instruction de montage présentée est applicable pour toutes les formes et tailles de receveurs de douche.





Tento Návod na instalaci se týká všech tvarů a rozměrů sprchových vaniček.







Prezentované montážne návody sa týkajú všetkých tvarov a rozmerov sprchových vaničiek.





A bemutatott összeszerelési útmutató az összes formájú és méretű zuhanytálcára vonatkozik.

Представленная инструкция по установке относится ко всем формам и размерам поддонов.



VER. 1























VER. 2





VER. 3

3.1**3.2****3.3****3.4****3.5****3.6**



PL Życzymy pomyślnego montażu oraz satysfakcji z użytkowania!

GB We wish favourable assembly and satisfaction from the use!

DE Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Montage und Zufriedenheit beim Gebrauch!

FR Nous vous souhaitons un bon montage et beaucoup de plaisir pendant l'utilisation !

CZ Přejeme Vám úspěšnou instalaci a spokojenosť během používání výrobků!

SK Prajeme Vám úspešnú montáž a spokojnosť z využívania!

HU Sikeres szerelést és a termékeink használatával való megelégedettséget kívánunk!

RU Желаем вам успешной установки и удовлетворения от использования!



CERTIFICATE OF REGISTRATION

No 001817131-0001

