

**PL** PIELĘGNACJA POWIERZCHNI ARMATURY

**RU** ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

**EN** SURFACE CARE FOR FITTINGS

**DE** ARMATUREN SCHICHT PFLEGE

#### ZALECAMY

1. Stosować miękkie szmatki
2. Nie stosować środków na bazie chloru i alkoholu
3. Nie stosować środków z mikrogranulkami
4. Stosować chemię biodegradowalną o delikatnej strukturze na bazie kwasów owocowych, np. preparat do czyszczenia łazienki Deante (ZZZ 000A)
5. Podczas czyszczenia bateria powinna mieć temperaturę pokojową
6. Po zakończeniu czyszczenia dokładnie spłukać myłą powierzchnię z resztek chemii i wytrzeć do sucha
7. Nie stosować urządzeń do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem lub parą

#### RECOMMENDATIONS

1. Use a soft cloth
2. Do not use chlorine or alcohol based cleaner
3. Do not use cleaner with cleaning beads
4. Use biodegradable chemicals, fruit acid based with smooth structure, e.g Deante's bathroom cleaner (ZZZ 000A)
5. During cleaning the sanitary should be at room temperature
6. After cleaning, rinse the washed surface thoroughly to get rid off residual chemicals and wipe dry
7. Do not use high pressure or steam cleaners



**ZZZ 000A**

#### СОВЕТЫ ПО УХОДУ:

1. Использовать мягкие ткани
2. Не использовать средства, содержащие хлор и алкоголя
3. Не использовать средства, содержащие микрогранулы или абразивные частицы
4. Использовать биоразлагаемые средства с деликатной структурой на основе фруктовых кислот, например Средство для чистки ванной комнаты Deante (ZZZ 000A)
5. Во время чистки смеситель должен быть комнатной температуры
6. После окончания чистки поверхность тщательно смыть водой и вытереть насухо
7. Не использовать очистки под горячим паром или высоким давлением

#### REINIGUNGSHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch
2. Verwenden Sie keine Chlor und Alkohol haltigen Reinigungsmittel verwenden
3. Verwenden Sie Keine scheuerhaltigen Reinigungsmitteln (z.B mit mikroperten)
4. Verwenden Sie biologisch abbaubare, milde Reinigungsmitteln mit Fruchtsäure z.B Deante Reiniger (ZZZ 000A)
5. Die Armatur nur im kalten Zustand reinigen.
6. Nach dem Waschen, gründlich mit Wasser abspülen und mit weichen Tuch abtrocknen.
7. keine Hochdruckreiniger Geräte verwenden

